



TELEFORMATION

LES CERAMIQUES CLANIC

## Fabrication d'une Théière



Théière façonnée à la main  
Technique : colombins  
Cuisson : four électrique, 1250 °



1. Etaler un morceau d'argile sur une tournette



2. Avec une aiguille, déterminer la base de la théière



3. Ajouter un colombin de terre tout le long de la base



4. Attacher le colombin à la base de la théière



5. Monter petit à petit la paroi de la théière en collant les colombins les uns aux autres.



6. Lisser progressivement l'intérieur et l'extérieur de la théière à l'aide des doigts ou d'une petite carte en plastique



7. Continuer à façonner la théière en ajoutant des colombins

8. Rétrécir le diamètre de la théière en attachant les colombins vers l'intérieur



9. Ajouter un dernier morceau de terre pour terminer le corps de la théière.



10. Bien lisser la terre pour faire disparaître toute trace de jointure.



11. Aplatir le haut de la théière en tapotant légèrement



12. A l'aide d'une aiguille, faire des entailles à l'endroit où coller le bouton du couvercle



13. Ajouter un mélange de terre et d'eau sur les entailles afin de coller le bouton



14. Coller le bouton en appuyant légèrement.



15. Déterminer l'emplacement du couvercle en traçant une ligne

## CONFECTION DU BEC VERSEUR ET DE LA ANSE



16. Etaler un peu d'argile avec un rouleau à pâtisserie



17. Découper la forme du bec verseur



18. Lisser les bords et les irrégularités



19. Enrouler la forme autour d'un doigt et coller ensemble les bords du bec verseur



20. Elargir légèrement la base du bec verseur en pinçant la paroi vers l'extérieur.



21. Déterminer l'emplacement du bec verseur en traçant une ligne autour de sa base.



22. Pour la anse, former un colombin et ensuite l'aplatir



23. Faire sécher la anse , le bec verseur et la théière quelques heures afin que la terre durcisse un peu.

### CONFECTION DU BEC VERSEUR ET DE LA ANSE



24. Après avoir fait sécher les différentes parties de la théière, détacher la pièce en passant un fil à la base



25. Retourner la pièce sur un support. Avec un outil tranchant appelé mirette, retirer l'excédent de terre et ensuite, lisser avec les doigts.



26. Découper le couvercle



27. Lisser les bords du couvercle et de la théière



28. A l'emplacement du bec verseur, faire des trous avec un emporte pièce.



29. Faire des entailles avec une aiguille autour des trous



30. Appliquer le mélange terre-eau pour coller le bec verseur.



31. Coller le bec verseur



32. Appuyer fermement et lisser tout autour de la base du bec verseur.



33. Faire des entailles à l'emplacement de la anse.



34. Appliquer le mélange terre eau à l'aide d'un pinceau



35. Coller la anse en appuyant fermement



36. Avec un outil en bois (ébauchoir),  
lisser la anse aux jointures



37. Avec une mirette, faire des petites  
encoches en guise de décoration.

## EMAILLAGE



38. Après avoir cuit la théière une  
première fois à 950°,  
émailler la théière  
à l'intérieur comme à l'extérieur.



39. Emailler ensuite le couvercle



40. Enlever l'émail  
des bords du couvercle



41. Enlever l'émail des bords de la théière



42. Bien enlever l'émail  
de la base de la théière



43. Emailler les encoches  
avec un émail d'une couleur différente  
pour créer un contraste



44. Cuire la pièce une deuxième fois à 1250°

FIN